

Návod – Jak zrenovovat vanu – HORNbach.cz

Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky

1. Během renovace dbejte, aby v místnosti cirkuloval vzduch.

Teplota v místnosti by měla být mezi 18 až 32 ° C. Relativní vlhkost by neměla překročit 80%. Pro rovnoměrný povrch nátěru vždy natírejte pouze jedním směrem a užívejte jen kvalitní a válečky. Prodleva mezi natíráním jednotlivých vrstev má být více než hodina a je-li to ku prospěchu věci, může být další den aplikován i třetí nátěr.

2. Před aplikací

speciálního nátěru, jedno zda malého či velkého rozsahu, je nezbytné nejprve odmastit starý povrch. Opravovanou plochu přebrousíme smirkovým papírem a k odmaštění postačí přípravek, který k témuž účelu běžně používáme v domácnosti. Na nátěr nebo korekci se používá epoxidový email smíchaný s epoxidovým tužidlem. Na miniaturní opravy lze použít korekční pero. Na trhu je takových přípravků celá řada, při výběru především dbáme na míru odolnosti nátěru. Každé míchání a natírání se podobá alchymii. Proto

otestujeme směs

, přesně namíchanou podle návodu výrobce, na nejméně viditelném místě vany. Nejlépe tam, kde se běžně nalézá stojan na mýdlo nebo další maličkosti, které jsou na vaně doma.

3. Nátěr větší plochy

se provádí nejlépe hustým měkkým válečkem. Ne příliš širokým, aby nátěr dostal šanci dobře pokrýt renovovanou plochu. Také musí dobře „vybírat zatáčky“, tedy oblíny, jichž je uvnitř vany velké množství. Lze použít i plochý, měkký a každopádně kvalitní štětec, hlavně aby nepouštěl vlas. Ten by v epoxidovém nátěru zůstal na věčné časy. Nátěr je nezbytné dobře roztírat a dávat pozor, aby se někde nevytvořila silnější vrstva. Dokonalý nátěr je ten, který je zároveň i rovnoměrný.

4. Začátečníci

– natěrači by se měli spokojit s bílou barvou, zdatnější se mohou pustit i do pastelových odstínů nebo si nechat namíchat barvu na míru. Právě změna barvy z tradiční bílé na bouřlivější odstín může být základem oné kýžené proměny k lepšímu. A také cestou, jak vystavit stopku skvrnám, jež mají tendenci se uvnitř vany tvořit.

Výhodou nátěru

je nízká cena, rizikem konečná kvalita. I při bezchybné aplikaci nebude nový povrch nikdy dosahovat kvalit originálního materiálu. Časem se opět poškrábe a může se začít i loupat. Jde ale o rychlé a dostatečně efektivní řešení.

5. Je-li vrchní vrstva poničená

natolik, že pouhá retuš nepomůže, následuje nátěr či nástřik celé vnitřní plochy vany. Oběma způsoby se doplní chybějící vrstva akrylátu. Pak opět přijde na řadu vybrušování. Důsledným přebroušením pomocí brusné pasty, smirkového papíru a filcového kotouče docílíte dokonalého povrchu. Vana bude opět vypadat jako nová a po škrábancích nebude ani památka. Přebroušenou a vyleštěnou plochu pak stačí jen opláchnout a vana je připravena k napuštění. Opravu neodkládejte, čas hraje proti vám. Při broušení buďte opatrní v prostoru kolem . Špatnou manipulací byste mohli poškrábat jeho chromovou

povrchovou úpravu. Sifon ošetříme páskou, baterii a hadice obalíme igelítem a zafixujeme lepící páskou.

6. Pokud se vám

při „domácí nehodě“ odštípl větší kousek akrylátu, zapojte rovněž opravnou sadu na akrylátovou vanu. Obsahuje pryskyřici a urychlovač, jejichž smícháním vytvoříte hustý roztok, jímž opravíte nejen praskliny a hluboké škrábance, ale „domodelujete“ jím i odštípnutý akrylát.

Je třeba dodržovat

výrobce stanovené lhůty a pracovat s namíchanou směsí tak, aby příliš nezatvrdla. Po dokonalém zatvrdnutí, které potrvá přibližně 3 hodiny od aplikace, můžete vrstvu přebrousit a vyhladit.

7. Pokud už došlo

k závažnějšímu poškození akrylátové vany, je řešením vsadit a kvalitně přilepit akrylátovou vložku. Jednoduše řečeno: Do staré vany se vloží nová vnitřní vrstva. K renovaci se používají akrylátové vložky silné asi pět milimetrů. Ty se vyrábějí v několika tvarech a velikostech.

Na stěny původní vany se nanese tmel

, který nejen spojí původní a novou vanu, ale zároveň vyplní prázdná místa, protože ne vždy se oba díly k sobě hodí. Pak stačí vanu jen olištovat u stěny, aby se uzavřela spára, nezatékalo dovnitř a hlavně - aby vše dobře vypadalo. Práce trvají zhruba půl dne a vanu se doporučuje začít používat po 24 hodinách.

Krok po kroku

Zde je místo pro vaše poznámky

1. Před aplikací

prvního nátěru obklady důkladně očistěte, odmastěte a lehce zdrsněte. Odstraňte povrchové nečistoty, silikonové prvky a vyčistěte spáry. Tam, kde původní cementová spárovačka chybí, se aplikuje sádrový tmel. Ten ještě zamokra vyhlaďte, aby se už nemusel brousit. Takto vyčištěnou a připravenou plochu opatřete penetračním nátěrem a nechte vyschnout nejméně 90 minut.

2. Lak na obklady se aplikuje

v základní vrstvě pomocí přírodního kartáčového štětce a na větších plochách jemným pěnovým válečkem. Nanášení akrylátu vyžaduje cvik, štětce a válečky se po hladkém povrchu kloužou a nátěr může být nerovnoměrný. Pokud chcete dosáhnout dostatečného krytí a mít jistotu, že nátěr bude kvalitní,

použijte pěnový váleček

s tzv. flokovým vláknem. Díky němu na stěně nebude vidět napojování tahů.

3. Po dvanácti hodinách

lze přidat finální vrstvu pomocí interiérová disperzní barvy. Odborníci se shodují, že konečný efekt se dostaví až po 3 až 5 dnech. Během této doby by obnovený povrch a měl být chráněn před mechanickým namáháním i stříkající vodou.

4. Pro čištění a údržbu

lakovaných povrchů je nejlepší použít neutrální čisticí prostředky pro domácnost. Prostředky s abrazivy jsou zcela nevhodné. Saponáty a gelové prostředky na čištění koupelny nátěr nepoškodí, drátěnkám, abrazivním houbičkám či kartáčkům byste se ale měli vyhnout.