

## Návod – Jak opravit a obnovit spáry – HORN

### Krok po kroku

### Zde je místo pro vaše poznámky

- Nejprve odstraňte starou pomocí ostrého nože. Spáry důkladně vyčistěte a zbavte je veškerých zárodků plísně včetně prachu.
- Při šířce spáry nad 10 mm je třeba předem vyplnit duté prostory. Použijte k tomu např. pásek z pěnové hmoty.
- Pro zachování pravidelné spáry označte její směr po obou stranách krepovou .
- Jako novou spárovací hmotu použijte trvale elastický a voděodolný . Většina silikonů obsahuje (fungicidní) složky likvidující plísně, které však po několika letech ztrácejí svůj účinek.
- Na závěr spáru uhladte houbou.



### Obnovení spár

- Nevzhledné spáry obnovíte nanesením nátěru.
- Vyčistěte staré spáry speciálním čisticím prostředkem na spáry a potom na ně naneste barvu houbičkou či štětcem.
- Po zaschnutí barvy (spáry získají matný vzhled s mírným leskem) odstraňte z okrajů přebytečný materiál vlhkou houbičkou.

